# 防水型中心温度計　取扱説明書　兼　保証書
# (型番:0560 1113)

この度は防水型中心温度計(型番:0560.1113)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書は、保証書を兼ねておりますので 、紛失しないよう保管してください。

**使用上の注意**

◆正確な温度計測のため、プローブ先端から最低30mmを計測対象物に挿入して下さい。
◆使用雰囲気温度内(－10℃～＋50℃)でご使用下さい。
◆オーブン内の温度計測には使用しないで下さい。
◆体温計測には使用しないで下さい。
◆ご使用になる計測器は防爆認定品ではありません。爆発の危険性がありますので、防爆指定区域や爆発性のある雰囲気では使用しないで下さい。
◆製品を計測以外の目的で使用しないで下さい。
◆プローブの先端部は尖っていますので、取扱いには十分ご注意下さい。

**【仕様】**

| | |
|---|---|
| 計測範囲 | －20℃～＋230℃ |
| 精度 | ±0.8℃(＋54℃～＋90℃) |
| | ±1.0℃(－20℃～＋53.9℃/＋90.1～＋180℃) |
| | ±1.5℃(＋180.1～＋230℃) |
| 分解能 | 0.1℃(-19.9～+199.9℃)、1.0℃(その他の範囲) |
| 使用雰囲気温度 | －10～＋50℃ |
| 保管温度 | －20～＋60℃ |
| 防水レベル | IP67 |
| 電池 | ボタン電池(LR44)×1個 |
| 電池寿命 | 約12ヶ月 |
| 付属品 | プローブ保護用スリーブ　1本 |

*出荷時の電池はテスト用のため、電池寿命が短い場合があります。

**【保証期間】**
納入後12ヶ月
但し取扱の過誤(落下による衝撃や使用雰囲気温度外での使用)による破損は保証の対象外となります。

| 0560 1113　防水型中心温度計 | |
|---|---|
| 出荷日 | |

**株式会社テストー**
〒222-0033
横浜市港北区新横浜2-2-15パレアナビル7F
TEL 045-476-2288　FAX 045-476-2277

**【ボタン操作】**

※機能を解除する場合は再度それぞれのボタンを押して下さい。
　また、MAX/MINボタンを約4秒間押し続けると記憶されている最大値/最小値が消去されます。
※10分間何のボタンも操作されないと、電源は自動的にオフになります (オート･オフ機能)。

**【電池交換方法】**

水で濡れた手で電池交換作業をしないで下さい。
電池収納部に水が入ると故障の原因となります。
安全のため、プローブを保護用スリーブに入れた状態で
電池交換の作業を行って下さい。

**①電池蓋の開閉**

写真のように硬貨、またはマイナスドライバーを使い、
電池収納部の電池蓋を左右方向に45度ほど、回して下さい。
※マイナスドライバーは電池蓋の溝のサイズに合ったものを
　ご使用下さい。
※電池蓋を紛失しないよう注意して下さい。

**②電池交換**

電池(LR44)は＋ (プラス) が上になるように入れて下さい。

電池蓋の突起部分を電池収納部の溝に合わせて押しながら
右方向に45度ほど、点が合うまで回して下さい。
防水は電池蓋が確実に閉まった状態で正常に機能します。
電池蓋が確実に閉まっていることを確認して下さい。

**【保管方法】**

安全のため、使用後は本体を保護用スリーブに入れ、
保管温度内 (-20°C～+60°C) で保管して下さい。

**【スリーブの活用例】**

フライ油などの熱いものを計測する際は、保護用スリーブを
右の写真のように使うことができます。

株式会社テストー　www.testo.jp

■ 本社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
● セールス　TEL.045-476-2288　FAX.045-476-2277
● サービスセンター(修理･校正)　TEL.045-476-2266　FAX.045-476-2277

■ 大阪営業所
〒530-0055 大阪市北区野崎町 7-8 梅田パークビル9F
TEL.06-6314-3180　FAX.06-6314-3187
ホームページ　http://www.testo.jp　e-mail　info@testo.co.jp